



变频器 内置选件 FR-A7AY 使用手册

模拟输出功能 数字输出功能

运行前注意事项1安装和布线2参数一览3扩展模拟输出4

数字输出

非常感谢您选择三菱变频器。

本使用手册包含本设备的使用信息及注意事项。使用不当可能会引发意想不到的故障。因此在使用设备之前,请仔细阅读本使用手册以正确使用变频器。

请将本手册交给最终用户。

安全注意事项

在仔细阅读本使用手册及附属资料并能正确使用前,请不要安装、操作、维护或检查变频器。在熟悉机器的知识、安全信息以及全部有关注意事项以后使用。

在本使用手册中,将安全等级分为危险和注意。

<u>承</u>危险

不正确的操作造成的危险情况,将导致死亡或重伤的 发生。

<u>⚠</u>注意

不正确的操作造成的危险情况,将导致一般或轻微的 伤害或造成物体的硬件损坏。

<u></u><u></u><u></u><u></u><u> (土注意</u>]根据情况的不同,注意等级的事项也可能造成严重后果。请遵循两个等级的注意事项,因为它们对于个人安全都是重要的。

安全说明

1. 防止触电

永危 险

- 当通电或正在运行时,请勿打开前盖板。否则会发生触电。
- 在前盖板及接线板拆下时请勿运行变频器。否则可能会接触到高电压端子和充电部分而造成触电事故。
- 即使电源处于断开时,除布线、定期检查之外,请勿拆下前盖板。
 否则,由于接触变频器充电回路可能会造成触电事故。
- 布线或检查,请在断开电源,经过10分钟以后,用万用表等检测剩余 电压以后进行。切断电源后一段时间内电容器经过高压充电,非常 危险。
- 包括布线或检查在内的工作都应由专业技术人员进行。
- 应在安装内置选件后进行布线。否则会导致触电或受伤。
- 请勿用湿手触摸内置选件。否则会导致触电。
- 请勿损伤电缆或对它加上过重的应力,使它承载重物或对它钳压。 否则会导致触电。

2. 防止损伤

注意

- 各个端子上加的电压只能是使用手册上所规定的电压,以防止爆裂,损坏等等。
- 确保电缆与正确的端子相连接,否则会发生爆裂、损坏等事故。
- 应始终保证正负极性的正确,以防止爆裂、损坏等等。
- 正在通电或断开电源不久,请不要接触它,因为变频器温度较高,会引起烫伤。

3. 其他注意事项

请注意以下事项以防止意外的事故、受伤或触电等。

1) 搬运和安装

⚠注 意

- 如果内置洗件被损坏或缺少元件,请勿安装或运行。
- 请勿在变频器上压上重物。
- 检查变频器安装方向是否正确。
- 防止螺丝、电缆碎片或其他导电物体或油类等可燃性物体进入变频器。
- 2) 试运行

♠注 意

• 检查所有参数并确认机械不会发生意想不到的动作。

3) 操作

承危 险

- 不要对设备进行改造。
- 不要拆卸使用手册里没有记载的部件。否则会造成故障或损坏。

⚠注 意

- 当进行参数清除或参数全部清除时,请在运行前再次设定必要的参数。各参数返回到出厂设定值。
- 为了防止静电引起的破坏,请在接触本产品前用手摸一下周围的金属物体,把身上的静电消除。
- 4) 维护、检查和元件更换

⚠注 意

- 请勿用兆欧表 (绝缘电阻)测试变频器的控制回路。
- 5) 报废后的处理

♠注 意

- 请作为工业废物处理。
- 6) 一般注意事项

在本使用手册的很多图片和图表中为了说明细部的情况,所示的变频 器拆开了盖板或部分打开。但是,请勿在这种情况下运行变频器,必 须恢复盖板并按使用手册的规定运行变频器。

— 目录 —

| 1 运行前注意事项 | 1 |
|--|----|
| 1.1 拆开包装及产品确认 | |
| 2 安装和布线 | 4 |
| 2.1 安装前注意事项 2.2 安装步骤 2.3 布线 | |
| 3 参数一览 | 9 |
| 4 扩展模拟输出 | 11 |
| 4.1 布线示例 4.2 内部框图 4.3 端子 4.4 扩展模拟输出功能参数一览 | |

| 4. 5 | i 调整步骤 | |
|----------------------|---|----|
| 4. 5 | l. 5. 1 模拟输出信号电压 / 电流切换 (Pr. 309)的设定 | 15 |
| 4. 5 | 1.5.2 位表校准 | 16 |
| | l. 5. 3 输出信号设定 | |
| 4. 5 | l.5.4 模拟信号调整 [Pr.307, Pr.308, Pr.311, Pr.312] | 19 |
| 4.6 | 5 注意事项 | 20 |
| | | |
| | | |
| | 数字输出 | 21 |
| | 数字输出 | 21 |
| 5 数 | 内部框图 | 21 |
| 5 数 | 内部框图 | |
| 5. 1 5. 2 5. 3 | 内部框图 | |


1 / 运行前注意事项

1.1 拆开包装及产品确认


从包装中取出内置选件,检查单元名称,并确认你所定购的产品完好无损。 本产品为 FR-A700/F700 系列专用内置选件。


1.1.1 包装确认

检查包装中所包含的项目。









1.1.3 规格

- (1) 输出信号
 - 电压输出 (端子 AMO-AMC 之间) DC 0 \sim 10V (最大) 电流输出 (端子 AM1-AMC 之间) DC 0 \sim 20mA
- (2) 输出分辨率 电压输出 3mV 电流输出 10μA
- (3) 输出精度 (参考值) 满刻度输出值的 ±10% 取决于输出信号类型。
- (4) 使用仪表
 - 电压表 直流电压表 满刻度 10V (内阻 10kΩ 或以上)
 - 电流表 直流电流表 满刻度 20mA (内阻 300Ω 或以上)
 - 布线长度 最长 10m

2 / 安装和布线


2.1 安装前注意事项

请确保变频器的输入电源关闭。

⚠注 意

<u>介</u> 电源开启时,请勿安装或拆除内置选件。否则变频器及内置选件可能被损坏。

2.2 安装步骤



- 1) 打开变频器前盖。
- 2) 将用于安装选件的六角螺丝装入变频器的螺丝孔中(在接地板上)。(尺寸5.5mm,紧固转矩 $0.56N·m \sim 0.75N·m$)
- 3) 沿导轨将内置选件的连接器牢固地装配到变频器的接口上。
- 4) 使用附带的安装螺丝将内置选件的左右 两端紧固在变频器上。如果螺丝孔未对 齐,则接口可能未插紧。请检查接口是否 松动。

备 注

拆下左右两处螺丝后, 可拆下内置选件。

(当内置选件被装在接口 3(接口 1 用于 FR-F700 系列)上时,先拆下控制电路端子排后再拆卸内置选件会更容易。)



- 安装了两个或两个以上选件时, 优先级顺序为变频器选件接口 1、2、3, 优先级较低的选件不起作用(FR-A700 系列)。

| | 安装位置 | 错误显示 |
|---|------|------|
| | 接口 1 | ε. ι |
| ſ | 接口 2 | €. ∂ |
| ſ | 接口 3 | ε. 3 |

- FR-F700 系列有一个用于连接选件的接口。如果由于安装不当等原因使变频器无法识别所安装的选件,将显示"F /"(选件警告)。
- 安装和拆卸过程中,请小心勿使安装用的六角螺丝或安装螺丝掉落。
- 笔直拉出选件将其拆下。否则接口可能因受力而损坏。

2.3 布线

(1) 剥下电缆上的外皮进行布线。

剥离长度如下所示。如果剥下的外皮长度过长,则相邻的电线之间可能发生短路。如果长度太短,则电线可能接触不良。



对电缆应进行良好的布线处理,避免散乱。

根据需要可以使用棒状端子。

不必采用焊接处理。

备注

棒状端子的介绍

介绍产品 (2003 年 10 月) PHOENIX CONTACT (株)

| 端子螺丝尺寸 | 棒状端子型号 (带绝缘套管) | 棒状端子型号 (无绝缘套管) | 电线尺寸 (mm ²) |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| M2 | A1 0.5-6WH | A 0.5-6 | $0.3 \sim 0.5$ |

· 棒状端子压接工具: CRIMPFOX ZA3 (PHOENIX CONTACT (株))

使用棒状端子 (无绝缘套管)时,注意绞线不能外露。



(2) 松开端子螺丝并将电缆插入端子。

| 螺丝尺寸 | 紧固转矩 | 电缆尺寸 | 螺丝刀 |
|------|-------------------|--------------------------------------|---|
| M2 | 0.22N·m ∼ 0.25N·m | $0.3\text{mm}^2\sim 0.75\text{mm}^2$ | 小的⊖一字螺丝刀 (刀尖厚度: 0.4mm / 刀尖宽度: 2.5mm) |


----- 注 意

紧固不足可能会导致电缆断开或引起故障。紧固过度可能会损坏螺丝或单元,导致短路或故障。


(3) 对于 FR-A700 系列 22K 或以下型号以及 FR-F700 系列 30K (FR-F720-01250, FR-F740-00620) 或以 下型号的布线,请在控制电路端子排和前盖板之间进行。如果由于电缆数量的增加而无法在控制电路端 子排和前盖板之间布线,则请拆下前盖板上的挂钩以利用有效空间。

对于 FR-A700 系列 30K 或以上型号以及 FR-F700 系列 37K (FR-F720-01540, FR-F740-00770) 或以 上型号, 请利用控制电路端子排左侧的空间。

> 请使用 镊子等



FR-A700 系列 22K 或以下型号 以及 FR-F700 系列 30K 或以下型号



拆下变频器前盖板侧面上的挂钩。 (使表面无凸出。)



FR-A700 系列 30K 或以上型号 以及 FR-F700 系列 37K 或以上型号

注

当拆下变频器前盖板上的挂钩进行布线时,保护结构(IEM1030)变为打开型(IP00(NA版本的结构不再为NEMA 1.)).

⚠注 意

- 介、请勿使用空的端子作为功能端,它们用于选购单元。如果它们被用作功能端,则选购单元可能被损坏。
- / 八 当利用变频器前盖板和控制电路端子排之间的空间进行布线时,请小心勿挤压电缆。
- 布线完成后,电线的边料不得留在变频器内。否则可能会引起错误、失败或故障。

变频器上安装了 FR-A7AY 时,以下参数可扩展。

| | 参数编号 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 初始值 | 参考页 |
|--------|----------|-----------------|--|------|-------|--------------|
| | 306 | 模拟输出信号选择 | $1 \sim 3$, $5 \sim 14$, 17 , 18 , 21 , 24 , $32 \sim 34$, 50 , 52 , $53 *$ | 1 | 2 | |
| | 307 | 模拟输出为零时设定 | $0 \sim 100\%$ | 0. 1 | 0% | |
| | 308 | 模拟输出最大时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 100% | |
| Ŧ | 309 | 模拟输出信号电压 / 电流切换 | 0, 1, 10, 11 | 1 | 0 | |
| 扩展模拟输出 | 310 | 模拟仪表电压输出选择 | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 1 | 2 | 11 及 后面的页 |
| # | 311 | 模拟仪表电压输出为零时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 0% | |
| | 312 | 模拟仪表电压输出最大时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 100% | |
| | 323 | AMO OV 调整 | 900 ~ 1100% | 1 | 1000% | |
| | 324 | AM1 OmA 调整 | 900 ~ 1100% | 1 | 1000% | |
| | C0 (900) | CA 端子校正 | | | | |
| | C1 (901) | AM 端子校正 | | | | |



| | 参数编号 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 初始值 | 参考页 |
|-----|------|----------|--|------|------|--------------|
| | 313 | D00 输出选择 | $0 \sim 8, \ 10 \sim 20,$ | | | |
| | 314 | D01 输出选择 | $25 \sim 28, 30 \sim 36, 39,$ | | | |
| 丑 | 315 | D02 输出选择 | $41 \sim 47, 64, 70,$ | | | 01 77 |
| 数字输 | 316 | D03 输出选择 | $85 \sim 99,100 \sim 108,$ $110 \sim 116, 120,$ | 1 | 9999 | 21 及 后面的页 |
| 数 | 317 | D04 输出选择 | $125 \sim 128, \ 130 \sim 136,$ | | | 山田町火 |
| | 318 | D05 输出选择 | $139, 141 \sim 147, 164,$ | | | |
| | 319 | D06 输出选择 | 170, 185 \sim 199, 9999 * | | | |


^{*} 根据变频器的不同,设定范围也有所不同。有关详情请参见第 18 页。

4 / 扩展模拟输出

4.1 布线示例

通过设定 $Pr.306 \sim Pr.312$ 的值,模拟信号如输出频率和输出电流等可从电压输出端子 (AMO) 以及电流输出端子 (AMI) 输出。

如下所示连接电压表或电流表:




注意

FR-A7AY 与电压表/电流表之间的布线长度最长为 10m。




4.2 内部框图

以下为 FR-A7AY 模拟输出功能的内部框图。



4.3 端子



| 端子记号 | 端子名称 | 内容 | |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--|
| AMO | 电压输出端子 | 连接一个直流电压表 (DC 10V) | |
| AM1 | 电流输出端子 | 连接一个直流电流表 (DC 20mA) | |
| AMC | 公共端子 | AMO 和 AM1 共用 | |
| Y0 ∼ Y6 | 田工料之协山社外 / 注台见答 01 五) | | |
| SE | - 用于数字输出功能。 <i>(请参见第 21 页。)</i> | | |
| NC (空) | 请勿使用。 | | |



4.4 扩展模拟输出功能参数一览

| 参数编号 | 名称 | 设定范围 | 最小单位 | 初始值 |
|----------|-----------------|--|------|-------|
| 306 | 模拟输出信号选择 | $1 \sim 3, 5 \sim 14,$ 17, 18, 21, 24, $32 \sim 34,$ 50, 52, 53 | 1 | 2 |
| 307 | 模拟输出为零时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 0% |
| 308 | 模拟输出最大时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 100% |
| 309 | 模拟输出信号电压 / 电流切换 | 0, 1, 10, 11 | 1 | 0 |
| 310 | 模拟仪表电压输出选择 | $1 \sim 3, 5 \sim 14,$ 17, 18, 21, 24, $32 \sim 34,$ 50, 52, 53 | 1 | 2 |
| 311 | 模拟仪表电压输出为零时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 0% |
| 312 | 模拟仪表电压输出最大时设定 | 0 ~ 100% | 0. 1 | 100% |
| 323 | AMO OV 调整 | 900 ~ 1100% | 1 | 1000% |
| 324 | AM1 OmA 调整 | 900 ~ 1100% | 1 | 1000% |
| C0 (900) | CA 端子校正 | | | |
| C1 (901) | AM 端子校正 | | | |

备 注 对于 *Pr. 306* 和 *Pr. 310*,即使变频器运行时也可执行写入操作。

4.5 调整步骤

4.5.1 模拟输出信号电压/电流切换 (Pr.309) 的设定

使用 Pr. 309 模拟输出信号电压/电流切换来选择从端子 AMO (电压输出)和端子 AM1 (电流输出)输出 同样的信号或不同信号。

| <i>Pr. 309</i> 设定值 | 内容 | 端子 | 设定用参数 | 调整用 参数 |
|-----------------------|--|------------|---|-------------------------|
| 0 (初始值) | 相同选择信号从电压输出端子 (AMO) 和电流输出端子 (AMI) | AMO AM1 | Pr. 306: 选择输出信号。 Pr. 307: 模拟输出为零时的输出信号值 | Pr. 323 |
| | 输出。 <i>Pr. 306 模拟输出信号选</i> <i>择</i> 中设定的信号有效。(<i>Pr. 310</i> | AMO | Pr. 308 : 模拟输出最大时的输出信号值 Pr. 306 : 选择输出信号。 | Pr. 324 C1 (Pr. 901) |
| 10 | 的设定无效。) | AM1 | Pr. 307: 输出信号为零时的模拟输出值 Pr. 308: 输出信号最大时的模拟输出值 | (117001) |
| 1 | | AMO | Pr. 310 : 选择输出信号。 Pr. 311 : 模拟输出为零时的输出信号值 Pr. 312 : 模拟输出最大时的输出信号值 | Pr. 323 CO (Pr. 900) |
| 1 | 不同选择信号从电压输出端子 (AMO)和电流输出端子 (AMI) | AM1 | Pr. 306: 选择输出信号。 Pr. 307: 模拟输出为零时的输出信号值 Pr. 308: 模拟输出最大时的输出信号值 | Pr. 324 C1 (Pr. 901) |
| 11 | 输出。 | AMO | Pr. 310: 选择输出信号。 Pr. 311: 输出信号为零时的模拟输出值 Pr. 312: 输出信号最大时的模拟输出值 | Pr. 323 CO (Pr. 900) |
| 11 | | AM1 | Pr. 306: 选择输出信号。 Pr. 307: 输出信号为零时的模拟输出值 Pr. 308: 输出信号最大时的模拟输出值 | Pr. 324 C1 (Pr. 901) |

备 注

模拟输出为从端子 AMO 和 AMI 输出的电压 (0 \sim 10V) 和电流 (0 \sim 20mA),输出信号为 Pr.306 和 Pr.310 中设定的监视器信号 (*请参见第 18* 页)。

4.5.2 仪表校准

(1) 从*端子 AMO* 和 *AMI* 输出相同选择信号。(*Pr. 309* = 0 或 10)

开始

将一个直流电压表(或直流电流表)与端子 AMO (或端子 AM1) 和端子 AMC 连接。

此时, 检查极性是否正确。

当电压(电流)输入为 0 时,使用 Pr. 323 (Pr. 324) 校正仪表。

如果当电压或电流输入为 0 时仪表指针未指向 0,则使用 Pr. 323 AMO 0V 调整或 Pr. 324 AM1 OmA 调整对仪表进行校准。

将 Pr. 306 设为"21"(基准电压输出)。

此时,实际输出以下模拟信号并使仪表指针偏转。

- •<端子 AMO-AMC 之间> 以前设定的最大输出电压(出厂设定: DC 10V)
- •<端子 AM1-AMC 之间> 以前设定的最大输出电流(出厂设定: DC 20mA)

运行变频器

使用 Pr. 901 进行调整, 然后设定。

使用 ()

进行调整,待仪表指针偏转至满刻度之后,按(set)设定。

结束

在 Pr. 306 中,设定要输出的信号类型。 (请参见第 18 页。)

注意

- 1. 如果 Pr. 306 中未设定 "21" (基准电压输出)时进行校正,则变频器的 CA/AM 端子被校正。要校正扩展模拟输 出,请始终将 Pr. 306 设为 "21"。
- 当使用的内置选件重新安装在其他变频器上时,请使用 Pr. 323 和 Pr. 324 重新进行校正。

(2) 从端子 AMO 和 AMI 输出不同选择信号。(Pr. 309 = 1 或 11)

开始

将直流电压表(或直流电流表)与端子 AMO (或端子 AM1) 和端子 AMC 连接

此时, 检查极性是否正确。

当电压(电流)输入为 0 时,使用 Pr. 323 (或 Pr. 324) 校准仪表。

如果当电压或电流输入为 0 时仪表指针未指向 0,则使用 Pr. 323 AMO 0V 调整或 Pr. 324 AM1 0mA 调整对仪表进行校准。

|将 Pr. 306 和 Pr. 310 设为 "21" (基准电 压输出)。

此时,实际输出以下模拟信号并使仪表指针偏转。

- <端子 AMO-AMC 之间> 以前设定的最大输出电压(出厂设定: DC 10V)
- <端子 AM1-AMC 之间> 以前设定的最大输出电流(出厂设定: DC 20mA)

运行变频器

变频器能够以 PU 运行模式或外部运行模式运行。

端子 AMO

端子 AM1

使用 Pr. 900 讲行设定

使用 Pr. 901 讲行设定


使用 (

进行调整,待仪表指针偏转至满刻度之后,按(SET)设定。

结束

在 Pr. 306 和 Pr. 310 中,设定要输出的信号类型。 (请参见第 18 页。)

- 1. 如果 Pr. 306 或 Pr. 310 中未设定 "21" (基准电压输出) 时进行校正,则变频器的 CA/AM 端子被校正。要校正扩 展模拟输出, 请始终将 Pr. 306 设为 "21"。
- 当使用的内置选件重新安装在其他变频器上时,请使用 Pr. 323 和 Pr. 324 重新进行校正。



设定所监视的输出信号。设定 Pr.~306 以从 端子~AMO 和 AMI 输出相同信号,设定 Pr.~306 和 Pr.~310 以输出不同信号。有关信号内容的详情,请参见 变频器使用手册 (应用篇)的 Pr.~54 和 Pr.~158。

| Pr. 306/ Pr. 310 设定值 | 监视器类型 | 单位 | 满刻度值 |
|----------------------------|--------------|-----------------|---|
| 1 | 输出频率 | 0.01Hz | Pr. 55 |
| 2 | 输出电流 | 0. 01A/0. 1A *2 | Pr. 56 |
| 3 | 输出电压 | 0.1V | 200V 等级: 400V 400V 等级: 800V |
| 5 | 频率设定值 | 0.01Hz | Pr. 55 |
| 6 | 运行速度 | 1(r/min) | 将 <i>Pr. 55</i> 设定为 <i>Pr. 37</i> 的值之后转 换的值 |
| 7 *3 | 电机转矩 | 0.1% | Pr. 866 |
| 8 | 整流器 输出电压 | 0.1V | 200V 等级: 400V 400V 等级: 800V |
| 9 *1 | 再生制动使用率 | 0.1% | Pr. 70 |
| 10 | 电子过电流负 载率 | 0.1% | 电子过电流负载率 运行等级 |
| 11 | 输出电流峰值 | 0. 01A/0. 1A *2 | Pr. 56 |

| E <i>册 (应用篇)</i> 的 <i>Pr. 54 和 Pr. 158</i> 。 | | | | |
|--|---------------|-----------------|--------------------------------|--|
| Pr. 306/ Pr. 310 设定值 | 监视器类型 | 单位 | 满刻度值 | |
| 12 | 整流器输出电 压峰值 | 0. 1V | 200V 等级: 400V 400V 等级: 800V | |
| 13 | 输入功率 | 0.01kW/0.1kW *2 | 变频器额定功率×2 | |
| 14 | 输出功率 | 0.01kW/0.1kW *2 | 变频器额定功率×2 | |
| 17 | 负载表 | 0.1% | Pr. 56 | |
| 18 | 电机励磁电流 | 0. 01A/0. 1A *2 | Pr. 56 | |
| 21 | 基准电压输出 | _ | _ | |
| 24 | 电机负载率 | 0.1% | 200% | |
| 32 *3 | 转矩指令 | 0.1% | Pr. 866 | |
| 33 *3 | 转矩电流指令 | 0.1% | Pr. 866 | |
| 34 *3 | 电机输出 | 0.01kW/0.1kW *2 | 电机额定容量 | |
| 50 | 省电效果 | 根据参数 而变化 | 变频器容量 | |
| 52 | PID 目标值 | 0.1% | 100% | |
| 53 | PID 测量值 | 0.1% | 100% | |

- *1 FR-F700 系列 55K 或以下型号不能使用该参数值。
- *2 该设定取决于变频器容量。(55K (FR-F720-02330, FR-F740-01160) 或以下型号 / 75K (FR-F720-03160, FR-F740-01800) 或以上型号。)
- *3 这些设定仅限用于 FR-A700 系列。


4.5.4 模拟信号调整 [Pr. 307. Pr. 308. Pr. 311. Pr. 312]

使用 Pr. 307 或 Pr. 311 来进行模拟输出为零时 (仪表指向零)的设定。

此外, 使用 Pr. 308 或 Pr. 312 来进行模拟输出最大时 (满刻度)的设定。

从端子 AMO 和 AMI 输出相同信号时使用 Pr. 307 来设定模拟输出为零时的值, Pr. 308 设定模拟输出最大时的值。

从端子 AMO 和 AMI 输出不同信号时使用 Pr. 307 (AMI) 和 Pr. 311 (AMO) 来设定模拟输出为零时的值, Pr. 308 (AMI) 和 Pr. 312 (AMO) 设定模拟输出最大时的值。(*请参见第 15 页。)*





4.6 注意事项

- (1) 如果电压表的内阻小于 (或大于)规格中的指定值,则可能无法偏转至满刻度,且可能无法校正。
- (2) 当校正满刻度值较小的仪表时,在未连接仪表的情况下将*端子 AMO (或 AMI)* 的输出设至最小值。然 后连接仪表并进行校正。


♠注 意

- <u>↑</u> 给选件单元出厂设定为提供 DC 10V 和 20mA 的满刻度输出。因此,满刻度值较小的电压表 (DC 7V 或以下)或电流表 (DC 14mA 或以下)可能在校正时意外损坏。必须加以注意。
- (3) 当 *Pr. 309* = "10 或 11", 校正 *Pr. 323, Pr. 324, CO (Pr. 900), C1 (Pr. 901)*时, 为防止校正值的偏差,将 *Pr. 307 (Pr. 311)* 设为 "0%", *Pr. 308 (Pr. 312)* 设为 "100%"。
- (4) 发生选件异常 (E. 1~E. 3) 时, 所有的输出停止。

5 数字输出

5.1 内部框图

以下为 FR-A7AY 数字输出功能的内部框图。






5.2 端子

通过设定 Pr. 313 ~ Pr. 319 的值,变频器的标准可用输出信号可从集电极开路端子输出。

- (1) 集电极开路输出规格: 允许的负载 DC 24V, 0.1A
- (2) 电路逻辑与变频器的逻辑相同。 有关更改控制逻辑的详情,请参见*变频器使用手册(基本篇)。*



| 端子记号 | 端子名称 | 用途说明 | |
|--------|--------------------------------|---------------------|--|
| YO | | 使用 Pr. 313 来分配功能。 | |
| Y1 | | 使用 Pr. 314 来分配功能。 | |
| Y2 | | 使用 Pr. 315 来分配功能。 | |
| Ү3 | 数字输出端子 | 使用 Pr. 316 来分配功能。 | |
| Y4 | | 使用 Pr. 317 来分配功能。 | |
| Y5 | | 使用 Pr. 318 来分配功能。 | |
| Y6 | | 使用 Pr. 319 来分配功能。 | |
| SE | 公共端子 | 该端子为公共端子 (漏型和源型共通)。 | |
| AMO | | | |
| AM1 | 用于模拟输出功能。 (<i>请参见第 11 页。)</i> | | |
| AMC | | | |
| NC (空) | 请勿使用。 | | |



5.3 数字输出功能参数一览

| 参数编号 | 名称 | 初始值 | 设定范围 |
|------|----------|------|---|
| 313 | D00 输出选择 | 9999 | |
| 314 | D01 输出选择 | 9999 | $0 \sim 8$, $10 \sim 20$, $25 \sim 28$, |
| 315 | D02 输出选择 | 9999 | $30 \sim 36, \ 39, \ 41 \sim 47, \ 64,$ |
| 316 | D03 输出选择 | 9999 | 70, $85 \sim 99, 100 \sim 108,$ $110 \sim 116, 120, 125 \sim 128,$ |
| 317 | DO4 输出选择 | 9999 | $130 \sim 136, 139, 141 \sim 147,$ |
| 318 | DO5 输出选择 | 9999 | 164, 170, 185 \sim 199, 9999 |
| 319 | D06 输出选择 | 9999 | |

备注

- · 对于 $Pr.313 \sim Pr.319$,即使Pr.77参数写入选择中设为"2"时,操作中也禁止写入。更改参数设定时,停止运行。
- · 通过此功能,可冗余设定输出信号。



5.4 输出信号表

有关信号的详情,请参见变频器使用手册 (应用篇)的 Pr. 190 ~ Pr. 196 输出端子功能选择。

| 设足 | 定值 | 信号 | 功能 |
|-----|-----|-----|------------|
| 正逻辑 | 负逻辑 | 名称 | 切化 |
| 0 | 100 | RUN | 变频器运行中 |
| 1 | 101 | SU | 频率到达 |
| 2 | 102 | IPF | 瞬时停电/电压不足 |
| 3 | 103 | OL | 过负载报警 |
| 4 | 104 | FU | 输出频率检测 |
| 5 | 105 | FU2 | 第二输出频率检测 |
| 6 | 106 | FU3 | 第三输出频率检测*1 |
| 7 | 107 | RBP | 再生制动预报警*3 |
| 8 | 108 | THP | 电子过电流预报警 |
| 10 | 110 | PU | PU 运行模式 |
| 11 | 111 | RY | 变频器运行准备完毕 |
| 12 | 112 | Y12 | 输出电流检测 |
| 13 | 113 | Y13 | 零电流检测 |
| 14 | 114 | FDN | PID 下限 |
| 15 | 115 | FUP | PID 上限 |
| 16 | 116 | RL | PID 正一反向输出 |
| 17 | - | MC1 | 工频切换 MC1 |
| 18 | _ | MC2 | 工频切换 MC2 |

| 7 Pr. 190 ~ Pr. 196 输出端于功能选择。 | | | | |
|-------------------------------|-----|------|----------------|--|
| 设定值 | | 信号 | 功能 | |
| 正逻辑 | 负逻辑 | 名称 | 切化 | |
| 19 | _ | MC3 | 工频切换 MC3 | |
| 20 | 120 | B0F | 制动开放要求*1 | |
| 25 | 125 | FAN | 风扇故障输出 | |
| 26 | 126 | FIN | 风扇过热预报警 | |
| 27 | 127 | ORA | 定向完成*2 | |
| 28 | 128 | ORM | 定向错误*2 | |
| 30 | 130 | Y30 | 正转输出 *2 | |
| 31 | 131 | Y31 | 反转输出 *2 | |
| 32 | 132 | Y32 | 再生状态输出*2 | |
| 33 | 133 | RY2 | 运行准备完成 2 *1 | |
| 34 | 134 | LS | 低速输出*1 | |
| 35 | 135 | TU | 转矩检测*1 | |
| 36 | 136 | Y36 | 定位完成*2 | |
| 39 | 139 | Y39 | 启动时调谐完成信号*1 | |
| 41 | 141 | FB | 速度检测*1 | |
| 42 | 142 | FB2 | 第 2 速度检测*1 | |
| 43 | 143 | FB3 | 第 3 速度检测*1 | |
| 44 | 144 | RUN2 | 变频器运行中 2 *1 | |
| 45 | 145 | RUN3 | 变频器运行中及启动指令 ON | |



| 设定值 | | 信号 | 功能 |
|-----|-----|-------|--------------------|
| 正逻辑 | 负逻辑 | 名称 | 切能 |
| 46 | 146 | Y46 | 掉电减速中 (保持到解除前) |
| 47 | 147 | PID | PID 控制动作中 |
| 64 | 164 | Y64 | 再试中 |
| 70 | 170 | SLEEP | PID 输出中断中 |
| 71 | - | R01 | 工频电源侧电机 1 接口 RO1*4 |
| 72 | _ | R02 | 工频电源侧电机 2 接口 RO2*4 |
| 73 | _ | R03 | 工频电源侧电机 3 接口 RO3*4 |
| 74 | _ | R04 | 工频电源侧电机 4 接口 RO4*4 |
| 75 | _ | RI01 | 变频器侧电机 1 接口 RI01*4 |
| 76 | _ | RIO2 | 变频器侧电机 2 接口 RIO2*4 |
| 77 | _ | RIO3 | 变频器侧电机 3 接口 RI03*4 |
| 78 | _ | RI04 | 变频器侧电机 4 接口 RIO4*4 |
| 85 | 185 | Y85 | 直流供电中*1 |
| 86 | 186 | Y86 | 控制电路电容器寿命 |

| 设定值 | | 信号 | |
|-----|-----|------|------------|
| | 负逻辑 | 名称 | 功能 |
| 87 | 187 | Y87 | 主电路电容器寿命 |
| 88 | 188 | Y88 | 冷却风扇寿命 |
| 89 | 189 | Y89 | 涌入电流限制电路寿命 |
| 90 | 190 | Y90 | 寿命报警 |
| 91 | 191 | Y91 | 电源断路信号 |
| 92 | 192 | Y92 | 省电平均值更新时机 |
| 93 | 193 | Y93 | 电流平均值监视器信号 |
| 94 | 194 | ALM2 | 异常输出 2 |
| 95 | 195 | Y95 | 维护时定时器钟信号 |
| 96 | 196 | REM | 遥控输出 |
| 97 | 197 | ER | 轻故障输出 2*1 |
| 98 | 198 | LF | 轻故障输出 |
| 99 | 199 | ALM | 异常输出 |
| 99 | 199 | _ | 无功能 |

- *1 这些设定仅限用于 FR-A700 系列。
- *2 仅当在 FR-A700 系列上安装了 FR-A7AP 时方可设定这些功能。
- *3 对于 FR-F700 系列,75K (FR-F720-03610, FR-F740-01800) 或以上型号可用此功能。
- *4 这些设定仅限于 EC 和 CH 版本。

备 注

*在本说明书封底的左下方记载有使用说明书编号。

| | | *在本况明书封底的左卜力记载有使用况明书编号。 |
|------------|-----------------------|-------------------------|
| 印刷日期 | *使用说明书编号 | 修订内容 |
| 2006 年 7 月 | IB (NA) -0600280CHN-A | 初版印刷 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |